

SENTINEL  POINT

User Manual

Sail through the Sentinel Point 2 setup process



Contents

English

Congratulations on purchasing your Sentinel Point 2 ('SP2'). This user manual will provide everything you need to know to get your unit up and running. For more detailed information, please visit our website at www.yacht-sentinel.com.

What's in the box	3	Pair your key fob	10
Activate your account	4	Testing	11
Installation	5	Safety instructions	12
Power your unit	8	Disclaimer	13

Français

Félicitations pour l'achat de ce Sentinel Point 2 ('SP2'). Ce manuel d'instruction vous fournira toutes les informations nécessaires pour installer votre produit. Veuillez visiter notre site internet www.yacht-sentinel.com pour obtenir de plus amples informations.

Contenu de la boîte	15	Apparez votre télécommande	22
Activez votre compte	16	Tests	23
Installation	17	Consignes de sécurité	24
Démarrage	20	Clause de non-responsabilité	25

1. What's in the box?



SP2



Magnet mount
kit



User manual



Pole Mount kit
+ x2 cable ties

What you need
A smartphone

2. Activate your SP2 account


Step 1



You will first need to download the Sentinel Point 2 App. You can do this by visiting the Google Play Store or iOS app store or by scanning the QR code below.



Step 2



Once the app is downloaded, open the app and click '**Activate your Account**'. Then enter your details and your '**Product code**' (IMEI) which can be found on the back of your unit.

What you need
Everything is provided
in the box

3. Installing your unit

Option 1: Magnet flat mount

Step 1



Peel the tape off the back of the rectangular plate and stick on the back of the SP2 unit.

Step 2



Peel the tape off the back of the circular magnet and stick on the desired part of your boat/outboard. Then Place the SP2 unit on top of the circular magnet for fitting.

Option 2 : Pole mount kit

Step 1



Open the clips on the front of the SP2, then place the mounting bracket on the back and secure in place with the screws provided.

Step 2



Use the cable ties to attach your SP2 to a pole.

What you need

A drill

Option 3 : Mount SP2 directly to surface

(Mounting screws not provided)



Open clips on the front of the unit and drill screws directly to the desired surface of your boat/outboard.

What you need
Everything is provided
in the box

4. Power your unit

Step 1



Place your unit on a flat surface with the Sentinel Point 2 logo facing upwards.

Step 2



Place the positive and negative rings onto your battery or via the distribution board.

Red = Positive,
Black = Negative

Step 3



Allow a few minutes for your unit to configure. Once the LED light is green you are up and running. If your unit's LED is showing anything else move to **Step 4**.

Step 4


If your unit's LED is stuck on RED or ORANGE, we recommend that you move the unit to another position on your craft to obtain a better signal.

Red	Orange	Green
NO GPS or 3G/4G	NO GPS but has 3G/4G	Has GPS and 3G/4G

5. Pair your key fob


(sold separately)

Step 1



Pull the 'pull tab' to start using your key fob.

Step 2



Wait approx. 30 seconds and click the red 'arm' button on the key fob. You can then begin using the key fob normally.


Note: You may need to swipe down on the alarms page to refresh the unit state.

Note: The optional key fob can be used to arm and disarm the unit when entering/leaving your boat. If you didn't purchase a key fob, you can still arm and disarm the unit by pushing the arm/disarm button on the app.

What you need
An internet connection


6. Testing

Step 1



Once you have logged in and paired your optional key fob (if you have one), click 'Asset Status' on the app main page to ensure that the unit status is ON.

Step 2



If your unit is "ON" you can then go to the "Alarms" page and begin configuring your alarms settings.



If you are having trouble setting up your unit, you can contact us via live chat by going to our website or call us on +44 (0) 1932 506173. Otherwise email us at sales@yacht-sentinel.com.

7. Safety instructions

Yacht Sentinel Limited and its affiliates are not liable for any damage whatsoever arising from the use of the Sentinel Point 2.

Inspect the Sentinel Point 2 before use. Report any damaged or missing items to your supplier immediately.

Do not modify any products or add attachments not approved by Yacht Sentinel Limited.

Do not submerge the Sentinel Point 2 under water for long periods of time (IP66 Rated).

Do not spill any food or liquids on the Sentinel Point 2.

If your Sentinel Point 2 does not operate normally, immediately contact an authorized dealer or Yacht Sentinel Limited customer support.

Do not try to open the Sentinel Point 2 unit, otherwise your warranty will be void.

Do not operate your Sentinel Point 2 if any damage is visible or suspected.

8. Disclaimer

The use of the Sentinel Point 2 is at the user's own risk. Please visit our website www.yacht-sentinel.com to review our Terms and Conditions.

All new goods supplied by Yacht Sentinel Limited and its licensed dealers have a 12-month warranty from the date the good were delivered (unless otherwise stated). This warranty does not affect your statutory rights as a consumer. If your unit develops a defect within the 12-month warranty period, please contact us for warranty service.

Please note that the warranty does not cover you for any defects in the goods arising from abnormal wear and tear, willful damage, accident, negligence by you or any third party, use otherwise than in accordance with its intended use. Failure to follow the manufacturer or suppliers' instructions, or any alteration or repair carried out without Yacht Sentinel Limited's prior written approval will void the warranty.



1. Contenu de la boîte



SP2



Magnet mount
kit



Guide
d'utilisateur



Pole Mount kit
+ x2 cable ties

Ce dont vous avez besoin:

Un smartphone

2. Activez votre compte


Etape 1



Téléchargez l'app Sentinel Point 2 sur le Google Play Store, iOS App Store ou en scannant ce code QR ci-dessous.



Etape 2



Une fois téléchargée, ouvrez l'app et cliquez sur 'change language', sélectionnez français puis cliquez sur 'Activez votre compte'. Insérez ensuite vos informations personnelles et le code produit (IMEI) qui se trouve à l'arrière du SP2.

Ce dont vous avez besoin:

Tout est fourni dans la
boîte

3. Installation

Option 1: Avec l'aimant

Etape 1



Retirez le ruban adhésif à l'arrière du rectangle métallique et collez-le à l'arrière de l'unité SP2.

Etape 2



Retirez le ruban adhésif à l'arrière de l'aimant circulaire et collez-le à l'endroit souhaité sur votre bateau / hors-bord. Placez l'unité SP2 sur le dessus de l'aimant circulaire.

Option 2 : Kit de montage sur poteau

Etape 1



Ouvrez les 2 clapets sur le devant du SP2, puis vissez les supports de montage à l'arrière du SP2 en utilisant les vis fournies.

Etape 2



Utilisez ensuite les 2 attaches en plastique pour fixer le SP2 sur un poteau.

Ce dont vous avez besoin:

Un forage

Option 3- Vissez le SP2 directement sur une surface plane

(Vis de montage non fournies)



Ouvrez les 2 clapets situés à l'avant de l'appareil et percez des vis directement sur la surface souhaitée de votre bateau / moteur.

Ce dont vous avez besoin:
Tout est fourni dans la
boîte

4. Démarrage

Etape 1



Placez le produit sur une surface plane, le logo Sentinel Point 2 orienté vers le haut.

Etape 2



Branchez les cosses directement sur la batterie, ou via le tableau de distribution, pour démarrer le SP2.

Rouge = Positif

Noir = Négatif

Etape 3



Attendez quelques secondes pour que l'unité se configure. Le SP2 est prêt à être utilisé lorsque le voyant est vert. Si le voyant est d'une autre couleur, veuillez vous reporter à l'**étape 4**.

Etape 4


Si le voyant est rouge ou orange, nous vous recommandons de déplacer le SP2 afin d'obtenir une meilleure réception.

Rouge	Orange	Vert
Pas de GPS ou 3G/4G	Pas de GPS mais 3G/4G	GPS et 3G/4G

5. Appairez votre télécommande

(si vous en avez une)

Etape 1



Tirez sur l'étiquette en plastique derrière la télécommande.

Etape 2



Attendez environ 30 secondes puis appuyez sur le bouton rouge 'arm'. Vous pouvez ensuite commencer à utiliser la télécommande normalement.

Note: Il vous sera peut-être nécessaire de mettre à jour la page Alarmes en tirant l'écran de votre téléphone vers le bas


Note: Cette télécommande optionnelle est utilisée pour armer ou désarmer le SP2. Si vous n'avez pas acheté de télécommande, vous pouvez aussi armer et désarmer le SP2 en utilisant le bouton armer/désarmer sur l'application.

Ce dont vous avez besoin:

Un smartphone


6. Tests

Etape 1



Une fois que vous êtes connecté sur l'app et que vous avez appairé votre télécommande optionnelle (si vous en avez une), cliquez sur le bouton "Infos" sur la page principale afin de vous assurer que votre SP2 est bien activé.

Etape 2



Si votre SP2 est bien sur «ON», vous pouvez alors cliquer sur le bouton «Alarmes» et commencer à configurer les paramètres de vos alarmes.



Si vous rencontrez des problèmes pour mettre en marche votre SP2, vous pouvez nous contacter via notre support en ligne sur notre site internet, nous envoyer un email sur sales@yacht-sentinel.com ou nous appeler au +44 (0) 1932 506173.

7. Consignes de securite

Yacht Sentinel Limited et ses affiliées ne peuvent être tenus responsables de quelque dommage que ce soit résultant de l'utilisation de Sentinel Point 2.

Inspectez le Sentinel Point 2 avant utilisation. Signalez immédiatement tout article endommagé ou manquant à votre fournisseur.

Ne modifiez aucun produit et n'ajoutez aucun accessoire non approuvé par Yacht Sentinel Limited.

N'immergez pas le Sentinel Point 2 sous l'eau pendant de longues périodes (indice de protection IP66).

Ne renversez ni aliments ni liquides sur le Sentinel Point 2.

Si votre Sentinel Point 2 ne fonctionne pas normalement, contactez immédiatement un revendeur agréé ou le support client de Yacht Sentinel Limited.

N'essayez pas d'ouvrir le Sentinel Point 2, sinon votre garantie sera annulée.

N'utilisez pas votre Sentinel Point 2 si des dommages sont visibles ou suspectés.

8. Clause de non-responsabilité

L'utilisation du Sentinel Point 2 se fait aux propres risques de l'utilisateur. Veuillez visiter notre site web www.yacht-sentinel.com afin de consulter nos conditions générales.

Tous les nouveaux produits fournis par Yacht Sentinel Limited et ses distributeurs autorisés ont une garantie de 12 mois à partir de la date à laquelle les marchandises ont été livrées (sauf indication contraire). Cette garantie n'affecte pas vos droits statutaires en tant que consommateur. Si votre unité présente une défaillance dans les 12 mois de la période de garantie, veuillez nous contacter pour les services de garantie.

Veuillez noter que la garantie ne vous couvre pas en cas de défaut de marchandise découlant d'une usure anormale, de dommages délibérés, d'accident, de négligence par vous ou par un tiers, d'une utilisation autre que celle pour laquelle le produit est destinée. Le non-respect des instructions du fournisseur ou du fabricant, ou toute modification ou réparation effectuée sans l'accord écrit préalable de Yacht Sentinel Limited annulera la garantie.





SENTINEL  **POINT**