


YACHT SENTINEL

Sentinel Cam 2

Sail through the Sentinel Cam 2 setup process

User Manual





Congratulations on your purchase of the Sentinel Cam 2

This manual will provide everything you need to get your camera up and running.

For more detailed information please visit our website www.yacht-sentinel.com or contact our support team on

support@yacht-sentinel.com.





Table of contents

What's in the box ?	4
Download Yacht Sentinel Hub App	5
Power your devices	6
Connect your camera to the App	7
Use your camera	9
Installation instructions	10
Safety instruction	11
Disclaimer	12



What's in the box ?



x 1

Sentinel cam 2




x 1

Camera support



x 1

Micro USB cable



x 4

Fixing screw



Download Yacht Sentinel Hub App

If you already have a Yacht Sentinel account you may skip this chapter



Download the Yacht Sentinel Hub mobile app




Scan the above QR code or type
<http://onelink.to/ys-app> in your browser.



Activate your account

- Open the app and select “Activate your account”.
- Fill in your details and select the relevant options.






Power your device

1

Power your device

- Power your device with the micro USB cable provided.




Micro USB

USB

Power your device



Connect your camera to the app



- 1. *Open the app*
- 2. *Select "Cameras"*
- 3. *Select "Add Sentinel cam 2"*



Register your device

- Scan the QR code at the back of the camera.




Enter Wi-Fi details

- Enter Wi-Fi name & password, and choose a name for your camera.



Turn on the camera

- Open the lid under the camera to access the power button.
- If your camera is off, switch it on, then press “Next step”.





Connect your camera to the app

4


Set your camera on pairing mode

- Press the reset button near the ON/OFF button until you hear a beep and the camera starts blinking red.

5

Pair your camera

- When a QR code is displayed, scan it with the camera to finalise the camera pairing.
- You will then hear a completion tone to confirm your camera was successfully added to the app.



QR Code

Scan QR code presented on the phone with camera



QR Code

Place this QR code about 15 cm (5") in front of the camera

Camera made a triple bip



Use your camera

- Your camera is now visible in the camera section of the app.
- You may now watch the live feed and receive notifications in case of intrusion if the camera is armed.
- Note that notifications in case of intrusion will not be sent when the camera is in disarmed mode.
- If the camera is not disarmed when someone is inside the boat, it will be continuously triggered, significantly increasing power and data consumptions.



Installation instructions

- Sentinel Cam 2 was designed to be installed inside the boat.
- It has a built-in battery which lasts up to 6 months if no trigger. It is nevertheless recommended to leave the camera charger cable plugged in when you leave the boat for an extended period or when the boat is left idle for extended periods of time
- The field of view is 100°. To avoid false alerts, make sure the camera doesn't face public areas where bypassers might trigger it.



Safety instruction

- Yacht Sentinel Limited, Yacht Sentinel France and its affiliates are not liable for any damage whatsoever arising from the use of Sentinel Cam 2 or any of its accessories. Inspect the camera before use. Report any damaged or missing items to your supplier immediately.
- Do not modify any products or add attachments not approved by Yacht Sentinel Limited or Yacht Sentinel France.
- Do not submerge the Sentinel Cam 2 under water.
- Do not spill any food or liquids on Sentinel Cam 2.
- If your Sentinel Cam 2 is not operating normally, immediately contact an authorized dealer or YS customer support.
- Do not try open Sentinel Cam 2, otherwise your warranty will be void. Do not operate Sentinel Cam 2 if any damage is visible or suspected.



Disclaimer

Contact

If a technical issue persist, please contact us via email at :


Sales@yacht-sentinel.com.

Disclaimer

THE USE OF SENTINEL CAM 2 IS AT THE USER’S OWN RISK. PLEASE VISIT OUR WEBSITE : WWW.YACHT-SENTINEL.COM TO REVIEW OUR TERMS AND CONDITIONS.

ALL NEW GOODS SUPPLIED BY YACHT SENTINEL LIMITED, YACHT SENTINEL FRANCE AND ITS LICENSED DEALERS HAVE A 12 MONTH WARRANTY FROM THE DATE THE GOODS WERE DELIVERED (UNLESS OTHERWISE STATED). THIS WARRANTY DOES NOT AFFECT YOUR STATUTORY RIGHTS AS A CONSUMER. IF YOUR UNIT DEVELOPS A DEFECT WITHIN THE 12 MONTH WARRANTY PERIOD, PLEASE CONTACT US FOR WARRANTY SERVICE.

PLEASE NOTE THAT THE WARRANTY DOES NOT COVER YOU FOR ANY DEFECTS IN THE GOODS ARISING FROM ABNORMAL WEAR AND TEAR, WILFUL DAMAGE, ACCIDENT, NEGLIGENCE BY YOU OR ANY THIRD PARTY, USE OTHERWISE THAN IN ACCORDANCE WITH ITS INTENDED USE. FAILURE TO FOLLOW THE MANUFACTURER OR SUPPLIERS’ INSTRUCTIONS, OR ANY ALTERATION OR REPAIR CARRIED OUT WITHOUT YACHT SENTINEL LIMITED OR YACHT SENTINEL FRANCE PRIOR WRITTEN APPROVAL WILL VOID THE WARRANTY.





Félicitations pour l'achat de votre **Sentinel Cam 2**

Ce manuel vous fournira tout ce dont vous avez besoin pour activer votre Sentinel Cam 2.

Pour des informations plus spécifiques, veuillez consulter notre site web :

www.yacht-sentinel.com

**ou contactez notre équipe d'assistance sur :
support@yacht-sentinel.com.**





Table des matières

Qu'y a t-il dans le coffret ?	15
Téléchargez l'application YS HUB	16
Alimentez votre appareil	17
Connectez la caméra à l'App YS HUB	18
Utilisation générale	20
Instructions d'installation	21
Instructions de sécurité	22
Avis de non responsabilité	23



Qu'y a t-il dans le coffret ?



x 1

Sentinel cam 2




x 1

Support de caméra



x 1

Cable Micro USB



x 4

Vis de montage



Téléchargez l'application Yacht Sentinel HUB

Si vous avez déjà un compte Yacht Sentinel, vous pouvez ignorer ces 2 étapes



Téléchargez l'application YS HUB




Scannez le code QR ci-dessus ou tapez
<http://onelink.to/ys-app> dans votre navigateur.



Activez votre compte

- Ouvrez l'application et sélectionnez "Activer votre compte".
- Remplissez vos coordonnées et sélectionnez les options pertinentes.






Alimentez votre appareil

1

Branchez votre appareil

- Alimentez la caméra avec le câble micro USB fourni.




Micro USB

USB



Connectez votre camera à l'application YS HUB



1. Ouvrez l'application
2. Sélectionnez "Cameras"
3. Sélectionnez "Ajoutez Sentinel Cam 2"



Enregistrez votre camera

- Scannez le code QR à l'arrière de la camera.




Entrez les informations Wi-Fi

- Entrez le nom et le mot de passe Wi-Fi, et choisissez un nom pour votre caméra.



Allumez la caméra

- Ouvrez le couvercle sous la caméra pour accéder au bouton d'alimentation.
- Si votre caméra est éteinte, allumez-la, puis appuyez sur "Étape suivante".





Connectez votre camera à l'application YS HUB

1


Jumelez votre caméra

- Appuyez sur le bouton reset près du bouton ON/OFF jusqu'à ce que vous entendiez un bip et que la caméra commence à clignoter en rouge.

2

Associez votre caméra

- Un QR code s'affiche dans l'application, scannez-le avec la caméra pour finaliser l'appairage de la caméra.
- Vous entendrez ensuite un signal sonore confirmant que votre caméra a été ajoutée avec succès dans l'application.



QR Code

Scan QR code presented on the phone with camera



QR Code

Place this QR code about 15 cm (5") in front of the camera

Camera made a triple bip



Utilisation générale

- Votre caméra est maintenant visible dans la section caméra de l'application.
- Vous pouvez maintenant regarder le flux en direct et recevoir des notifications en cas d'intrusion si la caméra est armée.
- Notez que les notifications en cas d'intrusion ne seront pas envoyées lorsque la caméra est en mode désarmé.
- Si la caméra n'est pas désarmée lorsque quelqu'un se trouve à l'intérieur du bateau, elle se déclenchera constamment, ce qui augmentera considérablement la consommation d'énergie et de données.



Instructions d'installation

- Sentinel Cam 2 a été conçue pour être installée à l'intérieur du bateau.
- Elle dispose d'une batterie intégrée qui peut durer jusqu'à 6 mois si elle n'est pas déclenchée. Il est néanmoins recommandé de laisser la caméra branchée sur l'alimentation lorsque vous quittez le bateau pour une période prolongée.
- Le champ de vision est de 100°. Pour éviter les fausses alertes, assurez-vous que la caméra ne fait pas face à des zones publiques où des passants pourraient la déclencher.



Instructions de sécurité

- Yacht Sentinel Limited, Yacht Sentinel France et ses sociétés affiliées ne sont pas responsables de tout dommage, quel qu'il soit, résultant de l'utilisation de la caméra Sentinel Cam 2 ou de l'un de ses accessoires. Inspectez la caméra avant de l'utiliser. Signalez immédiatement à votre fournisseur tout élément endommagé ou manquant.
- Ne modifiez pas les produits et n'ajoutez pas d'accessoires non approuvés par Yacht Sentinel Limited ou Yacht Sentinel France. Ne pas immerger la caméra Sentinel Cam 2 dans l'eau.
- Ne renversez pas de nourriture ou de liquide sur la caméra Sentinel Cam 2.
- Si votre Caméra Sentinel 2 ne fonctionne pas normalement, contactez immédiatement un revendeur agréé ou le service clientèle de Yacht Sentinel.
- N'essayez pas d'ouvrir la Caméra Sentinel 2, sinon votre garantie sera annulée. N'utilisez pas la caméra Sentinel 2 si un dommage est visible ou suspecté.



Avis de non responsabilité

Contact

Si un problème technique persiste, veuillez nous contacter par e-mail à : **Sales@yacht-sentinel.com**

Avis de non-responsabilité

L'UTILISATION DE SENTINEL CAM 2 SE FAIT AUX RISQUES DE L'UTILISATEUR. VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE INTERNET : WWW.YACHT-SENTINEL.COM POUR PRENDRE CONNAISSANCE DE NOS CONDITIONS GÉNÉRALES.

TOUS LES PRODUITS NEUFS FOURNIS PAR YACHT SENTINEL LIMITED, YACHT SENTINEL FRANCE ET SES REVENDEURS AGRÉÉS BÉNÉFICIENT D'UNE GARANTIE DE 12 MOIS À COMPTER DE LA DATE DE LIVRAISON DES PRODUITS (SAUF INDICATION CONTRAIRE). CETTE GARANTIE N'AFPECTE PAS VOS DROITS STATUTAIRES EN TANT QUE CONSOMMATEUR. SI VOTRE APPAREIL PRÉSENTE UN DÉFAUT PENDANT LA PÉRIODE DE GARANTIE DE 12 MOIS, VEUILLEZ NOUS CONTACTER POUR BÉNÉFICIER DU SERVICE DE GARANTIE.

VEUILLEZ NOTER QUE LA GARANTIE NE COUVRE PAS LES DÉFAUTS DES BIENS RÉSULTANT D'UNE USURE ANORMALE, DE DOMMAGES INTENTIONNELS, D'UN ACCIDENT, D'UNE NÉGLIGENCE DE VOTRE PART OU DE CELLE D'UN TIERS, D'UNE UTILISATION NON CONFORME À L'USAGE PRÉVU. LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS DU FABRICANT OU DES FOURNISSEURS, OU TOUTE MODIFICATION OU RÉPARATION EFFECTUÉE SANS L'APPROBATION ÉCRITE PRÉALABLE DE YACHT SENTINEL LIMITED OU DE YACHT SENTINEL FRANCE, ANNULE LA GARANTIE.

