

YACHT SENTINEL

Sentinel Cam 2

Sail through the Sentinel Cam 2 setup process

User Manual





Congratulations on your purchase of the Sentinel Cam 2

This manual will provide everything you need to get your camera up and running.

For more detailed information please visit our website www.yacht-sentinel.com or contact our support team on

support@yacht-sentinel.com.





Table of contents

What's in the box ?	5
Download Yacht Sentinel PRO app	6
Power your devices	7
Add your camera to the YS PRO app	8
Pair your camera to the YS PRO app	9
Use your camera	11
Installation instructions	12
Safety instructions	13
Disclaimer	14



What's in the box ?



x 1

Sentinel cam 2



x 1

Camera mount



x 1

Micro USB cable



x 4

Fixing screw



Dowload Yacht Sentinel PRO App

1

Download the Yacht Sentinel PRO mobile app

Scan this QR code or type :
<http://onelink.to/ys-app> in your browser.




2

Activate your account

3


Confirm your email

1



Click on "sign up"
and follow instructions

2



Fill your details and save changes




Power your device

1

Power your device

- Power your device with the micro USB cable provided.



Micro USB

USB

Power your device



Add your camera to the YS PRO app

1


Open the app and select "Dashboard"

2

Navigate right to "Security"

3

Press (+) to add a camera





Pair your camera to the YS PRO app

1

Register your device

- Scan the QR code at the back of the camera.



2


Enter Wi-Fi details

- Enter Wi-Fi name & password, and choose a name for your camera.

3

Turn on the camera

- Open the lid under the camera to access the power button.
- If your camera is off, switch it on, then press “Next step”.





Pair your camera to the YS PRO app

4


Set your camera on pairing mode

- Press the reset button near the ON/OFF button until you hear a beep and the camera starts blinking red.

5

Pair your camera

- When a QR code is displayed, scan it with the camera to finalise the camera pairing. Increase if needed the brightness of your phone to read the QR code.
- You will then hear a completion tone to confirm your camera was successfully added to the app.



QR Code

Scan QR code presented on the phone with camera



QR Code

Place this QR code about 15 cm
(5") in front of the camera

Camera made a triple bip



Use your camera

- Your camera is now visible in the camera section of the app.
- You may now watch the live feed and receive notifications.
- Camera must be armed to detect intruders, record them and notify you.
- Camera should be disarmed while on board to reduce its power and data usage.

Use your camera



Installation instructions

- Sentinel Cam 2 was designed to be installed inside the boat.
- It has a built-in battery which lasts a few weeks if no trigger. It is nevertheless recommended to leave the camera charger cable plugged in when you leave the boat for an extended period or when the boat is left idle for extended periods of time.
- The field of view is 100°. To avoid false alerts, make sure the camera doesn't face public areas where bypassers might trigger it.



Safety instructions

- Yacht Sentinel Limited, Yacht Sentinel France and its affiliates are not liable for any damage whatsoever arising from the use of Sentinel Cam 2 or any of its accessories. Inspect the camera before use. Report any damaged or missing items to your supplier immediately.
- Do not modify any products or add attachments not approved by Yacht Sentinel Limited or Yacht Sentinel France.
- Do not submerge the Sentinel Cam 2 under water.
- Do not spill any food or liquids on Sentinel Cam 2.
- If your Sentinel Cam 2 is not operating normally, immediately contact an authorized dealer or YS customer support.
- Do not try open Sentinel Cam 2, otherwise your warranty will be void. Do not operate Sentinel Cam 2 if any damage is visible or suspected.



Disclaimer

Contact

If a technical issue persist, please contact us via email at :


Support@yacht-sentinel.com.

Disclaimer

THE USE OF SENTINEL CAM 2 IS AT THE USER’S OWN RISK. PLEASE VISIT OUR WEBSITE : WWW.YACHT-SENTINEL.COM TO REVIEW OUR TERMS AND CONDITIONS.

ALL NEW GOODS SUPPLIED BY YACHT SENTINEL LIMITED, YACHT SENTINEL FRANCE AND ITS LICENSED DEALERS HAVE A 12 MONTH WARRANTY FROM THE DATE THE GOODS WERE DELIVERED (UNLESS OTHERWISE STATED). THIS WARRANTY DOES NOT AFFECT YOUR STATUTORY RIGHTS AS A CONSUMER. IF YOUR UNIT DEVELOPS A DEFECT WITHIN THE 12 MONTH WARRANTY PERIOD, PLEASE CONTACT US FOR WARRANTY SERVICE.

PLEASE NOTE THAT THE WARRANTY DOES NOT COVER YOU FOR ANY DEFECTS IN THE GOODS ARISING FROM ABNORMAL WEAR AND TEAR, WILFUL DAMAGE, ACCIDENT, NEGLIGENCE BY YOU OR ANY THIRD PARTY, USE OTHERWISE THAN IN ACCORDANCE WITH ITS INTENDED USE. FAILURE TO FOLLOW THE MANUFACTURER OR SUPPLIERS’ INSTRUCTIONS, OR ANY ALTERATION OR REPAIR CARRIED OUT WITHOUT YACHT SENTINEL LIMITED OR YACHT SENTINEL FRANCE PRIOR WRITTEN APPROVAL WILL VOID THE WARRANTY.





Félicitations pour l'achat de votre **Sentinel Cam 2**

**Ce manuel vous fournira tout ce dont vous
avez besoin pour activer votre Sentinel
Cam 2.**

**Pour des informations plus spécifiques,
veuillez consulter notre site web :**

www.yacht-sentinel.com

**ou contactez notre équipe d'assistance sur :
support@yacht-sentinel.com.**





Table des matières

Qu'y a t-il dans le coffret ?	17
Téléchargez l'application YS PRO	18
Alimentez votre appareil	19
Ajoutez la caméra à l'App YS PRO	20
Appairez la caméra à l'App YS PRO	21
Utilisation générale	23
Instructions d'installation	24
Instructions de sécurité	25
Avis de non responsabilité	26



Qu'y a t-il dans le coffret ?



x 1

Sentinel cam 2



x 1

Support de caméra



x 1

Cable Micro USB



x 4

Vis de montage



Téléchargez l'application Yacht Sentinel PRO

1

Téléchargez l'application YS PRO

Scannez le code QR ou tapez :
<http://onelink.to/ys-app> in your browser.




2

Activez votre compte

3


Confirmez votre email

1



Cliquez sur *"s'inscrire"* dans l'application
et suivez les instructions

2



Remplissez vos coordonnées et
enregistrez les modifications




Alimentez votre appareil

1

Alimentez votre appareil

- Alimentez la caméra avec le câble micro USB fourni



Micro USB

USB



Ajoutez la camera à l'application YS PRO

1


Sélectionnez l'onglet "Tableau de bord"

2

Glissez vers la droite jusqu'à l'onglet "Sûreté"

3

Appuyez sur (+) pour ajouter une caméra





Apparez votre camera à l'application YS PRO

1

Enregistrez votre camera

- Scannez le code QR à l'arrière de la camera.



2


Entrez les informations Wi-Fi

- Entrez le nom et le mot de passe Wi-Fi, et choisissez un nom pour votre caméra.

3

Allumez la caméra

- Ouvrez le couvercle sous la caméra pour accéder au bouton d'alimentation.
- Si votre caméra est éteinte, allumez-la, puis appuyez sur "Étape suivante".



Power Camera

Flip the ON switch

Next step



Apparez votre camera à l'application YS PRO

4


Passez votre caméra en mode appairage

- Appuyez sur le bouton reset près du bouton ON/OFF jusqu'à ce que vous entendiez un bip et que la caméra commence à clignoter en rouge.

5

Apparez votre caméra

- Un QR code s'affiche dans l'application, scannez-le avec la caméra pour finaliser l'appairage de la caméra.
- Vous entendrez ensuite un signal sonore confirmant que votre caméra a été ajoutée avec succès dans l'application.



QR Code

Scan QR code presented on the phone with camera



QR Code

Place this QR code about 15 cm (5") in front of the camera

Camera made a triple bip



Utilisation générale

- Votre caméra est maintenant visible dans la section caméra de l'application.
- Vous pouvez maintenant regarder le flux en direct et recevoir des notifications en cas d'intrusion si la caméra est en mode armé.
- Notez que les notifications en cas d'intrusion ne seront pas envoyées lorsque la caméra est en mode désarmé.
- Si la caméra n'est pas désarmée lorsque quelqu'un se trouve à l'intérieur du bateau, elle se déclenchera constamment, ce qui augmentera considérablement la consommation d'énergie et de données.



Instructions d'installation

- Sentinel Cam 2 a été conçue pour être installée à l'intérieur du bateau.
- Elle dispose d'une batterie intégrée qui peut durer quelques semaines si elle n'est pas déclenchée. Il est recommandé de laisser la caméra branchée sur l'alimentation lorsque vous quittez le bateau pour une période prolongée.
- Le champ de vision est de 100°. Pour éviter les fausses alertes, assurez-vous que la caméra ne fait pas face à des zones publiques où des passants pourraient la déclencher.



Instructions de sécurité

- Yacht Sentinel Limited, Yacht Sentinel France et ses sociétés affiliées ne sont pas responsables de tout dommage, quel qu'il soit, résultant de l'utilisation de la caméra Sentinel Cam 2 ou de l'un de ses accessoires. Inspectez la caméra avant de l'utiliser. Signalez immédiatement à votre fournisseur tout élément endommagé ou manquant.
- Ne modifiez pas les produits et n'ajoutez pas d'accessoires non approuvés par Yacht Sentinel Limited ou Yacht Sentinel France. Ne pas immerger la caméra Sentinel Cam 2 dans l'eau.
- Ne renversez pas de nourriture ou de liquide sur la caméra Sentinel Cam 2.
- Si votre Caméra Sentinel 2 ne fonctionne pas normalement, contactez immédiatement un revendeur agréé ou le service clientèle de Yacht Sentinel.
- N'essayez pas d'ouvrir la Caméra Sentinel 2, sinon votre garantie sera annulée. N'utilisez pas la caméra Sentinel 2 si un dommage est visible ou suspecté.



Avis de non responsabilité

Contact

Si un problème technique persiste, veuillez nous contacter par e-mail à : **Support@yacht-sentinel.com**

Avis de non-responsabilité

L'UTILISATION DE SENTINEL CAM 2 SE FAIT AUX RISQUES DE L'UTILISATEUR. VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE INTERNET : WWW.YACHT-SENTINEL.COM POUR PRENDRE CONNAISSANCE DE NOS CONDITIONS GÉNÉRALES.

TOUS LES PRODUITS NEUFS FOURNIS PAR YACHT SENTINEL LIMITED, YACHT SENTINEL FRANCE ET SES REVENDEURS AGRÉÉS BÉNÉFICIENT D'UNE GARANTIE DE 12 MOIS À COMPTER DE LA DATE DE LIVRAISON DES PRODUITS (SAUF INDICATION CONTRAIRE). CETTE GARANTIE N'AFPECTE PAS VOS DROITS STATUTAIRES EN TANT QUE CONSOMMATEUR. SI VOTRE APPAREIL PRÉSENTE UN DÉFAUT PENDANT LA PÉRIODE DE GARANTIE DE 12 MOIS, VEUILLEZ NOUS CONTACTER POUR BÉNÉFICIER DU SERVICE DE GARANTIE.

VEUILLEZ NOTER QUE LA GARANTIE NE COUVRE PAS LES DÉFAUTS DES BIENS RÉSULTANT D'UNE USURE ANORMALE, DE DOMMAGES INTENTIONNELS, D'UN ACCIDENT, D'UNE NÉGLIGENCE DE VOTRE PART OU DE CELLE D'UN TIERS, D'UNE UTILISATION NON CONFORME À L'USAGE PRÉVU. LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS DU FABRICANT OU DES FOURNISSEURS, OU TOUTE MODIFICATION OU RÉPARATION EFFECTUÉE SANS L'APPROBATION ÉCRITE PRÉALABLE DE YACHT SENTINEL LIMITED OU DE YACHT SENTINEL FRANCE, ANNULE LA GARANTIE.

